



Qualidade da Água de Abastecimento Público

Os materiais a utilizar na rede predial devem ser adequados para estar em contacto com a água (ex: aço, inox, polietileno de alta densidade, polipropileno, ferro galvanizado, etc..).

Cuidados a ter com a sua rede predial:

Recomenda-se a substituição da canalização em chumbo para reduzir os teores deste metal na água, pois é prejudicial à saúde.

As torneiras devem ser limpas e desinfetadas regularmente para evitar a deposição de sedimentos (ex: calcário, ferro) e/ou desenvolvimento de microorganismos.

As torneiras da cozinha, pela proximidade com os alimentos e detergentes, estão mais sujeitas a contaminação, pelo que a limpeza e a desinfecção devem ser redobradas.

Após as férias, faça a renovação da água existente nas canalizações, deixando correr a água durante alguns segundos (aproveite a água para limpezas ou para regar as plantas).





Limpeza e desinfeção de torneiras:

- 1.º Proceda à limpeza exterior da torneira com um detergente adequado.**
- 2.º Efetue a desinfeção da parte interior visível com um pano embebido numa solução de lixívia tradicional diluída em igual porção de água ou desinfete com álcool etílico a 70%.**
- 3.º Aguarde uns minutos e abra a torneira, deixando a água correr durante uns segundos, eliminando, assim, o desinfetante ainda existente.**

Limpeza e desinfeção de torneiras com filtros:

- 1.º Se a torneira tem filtros no interior, retire-os e passe-os por uma escova para eliminar sedimentos..**
- 2.º Coloque os filtros num recipiente e deixe-os repousar durante 5 a 10 minutos numa solução de lixívia tradicional diluída em igual porção de água ou álcool etílico a 70%.**
- 3.º Volte a colocar os filtros nas torneiras e deixe correr a água durante uns segundos para eliminar o desinfetante ainda existente..**